

TAURUS®

Notice de montage et mode d'emploi



max. 150 kg



~ 45 Min.



52 kg

L 127 | L 56 | H 124

TFZ9.01.04

N° d'article TF-Z9

Vélo de biking Z9

① REMARQUE

Avant de commencer l'entraînement, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et possibilités de réglage de l'appareil. Pour savoir comment utiliser correctement ce produit, demandez les conseils d'un spécialiste.

3.1 Affichage de la console



| | |
|----------------------------|---|
| Temps | Réglage de 0:00 à 99:00, affichage de 0:00 à 99:59 |
| Vitesse | Affichage de 0,0 à 99,9 |
| Distance | Réglage de 0,00 à 99,00 km, affichage de 0,00 à 99,99 |
| Calories | Réglage de 0 à 9990, affichage de 0 à 999 |
| Fréquence cardiaque | Réglage de 0-30 à 230, affichage de 30 à 230 |
| RPM | Affichage de 0 à 999 |
| Watt | Réglage de 10 à 350, affichage de 0 à 999 |

3.2 Fonctions des touches

| | |
|-------------------|---|
| Recovery | Test de calcul de la récupération cardiaque. |
| Reset | Maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes pour redémarrer la console. Retour au menu principal pendant les réglages. |
| Down | Sélection de programmes et réglage de valeurs. |
| Up | Sélection de programmes et réglage de valeurs. |
| Start/Stop | Démarrage et arrêt de l'entraînement. |
| Mode | Validation des valeurs saisies. |

3.3 Mise en marche et réglage de l'appareil

Lorsque vous allumez la console, un signal sonore retentit pendant une seconde et l'écran s'allume complètement pendant 2 secondes (fig. 1). S'affiche ensuite le diamètre des roues (fig. 2). L'écran passe enfin en mode de veille (fig. 3).




Figure 1




Figure 2



Figure 3

3.4 Programmes

Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner un programme d'entraînement parmi les programmes suivants :

Manual (manuel) → Program (programme d'entraînement) → User (programme utilisateur) → Target HRC (fréquence cardiaque ciblée). Appuyez sur la touche « Mode » pour confirmer votre sélection.

3.4.1 Programme manuel

Si vous avez choisi le programme manuel (Manual), vous pouvez appuyer sur START/STOP pour commencer directement l'entraînement. Le chronomètre démarre à zéro et l'écran affiche le nombre de tours (RPM), la vitesse (Speed), la distance (Distance), les calories (Calories) et les watts (fig. 4 et 5). Si vous avez saisi préalablement un nombre ciblé de watts, la résistance est adaptée automatiquement au cours de l'entraînement en fonction du nombre de tours momentané. Vous pouvez modifier le nombre de watts au cours de l'entraînement. Si vous n'avez pas saisi de valeur cible en watts, vous pouvez modifier la résistance au cours de l'entraînement (fig. 6).




Figure 4




Figure 5




Figure 6

3.4.2 Programmes d'entraînement

Si vous avez choisi des programmes d'entraînement (Programs), vous pouvez sélectionner un profil d'entraînement parmi les douze profils disponibles (P1-P12) à l'aide des touches fléchées (fig. 7). Après avoir sélectionné le profil, l'écran affiche P1, P2, P3, etc. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'entraînement.

Vous pouvez modifier la résistance au cours de l'entraînement.






Figure 7

Profils des programmes d'entraînement prédéfinis :


P 01 Peak



P 02 Longitudinal Valley



P 03 Valley




P 04 Hill




P 05 Hill cliff




P 06 High land



P 07 Canyon



P 08 Hill valley



P 09 Hills



P 10 Mountain



P 11 High land valley



P 12 High land longitudinal val



3.4.3 Programme utilisateur

Si vous avez sélectionné le programme utilisateur, vous pouvez régler la résistance à l'aide des touches fléchées. Validez votre saisie en appuyant sur la touche « Mode ».

Entrez ensuite une durée puis validez en maintenant la touche « Mode » appuyée pendant deux secondes.

Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'entraînement.



Figure 8

3.4.4 Fréquence cardiaque ciblée

Si vous avez sélectionné le programme de fréquence cardiaque (mode HRC), vous pouvez entrer votre âge à l'aide des touches fléchées (fig. 9). Choisissez ensuite 55 %, 75 %, 90 % et la fréquence cardiaque ciblée (TAG). Le système calcule le pouls correspondant et l'affiche dans la fenêtre du pouls (fig. 10). Validez vos saisies à l'aide de la touche « Mode ».




Figure 9




Figure 10

3.4.5 Récupération cardiaque

Pendant l'entraînement, appuyez sur la touche « Recovery » (le port d'une ceinture pectorale est nécessaire). Un compte à rebours de 60 secondes démarre alors (fig. 11).

Une fois le compte à rebours écoulé, l'écran affiche votre récupération cardiaque par une valeur comprise entre F1 et F6 (fig. 12), F1 étant la meilleure valeur et F6 la plus mauvaise valeur.

Appuyez sur la touche « Recovey » pour retourner à l'affichage de départ.




Figure 11




Figure 12

3.5 Mesure de la fréquence cardiaque

Remarque :

Chez une partie de la population, le changement de la résistance cutanée est tellement minimal que les résultats de mesure ne fournissent pas de données utilisables. De même, la haute production de callosité ou de sueur dans les mains ne permettent pas une mesure correcte. Dans ce cas, le pouls ne peut pas être affiché ou seulement de façon incorrecte.

Veillez vérifier dans le cas d'une mesure incorrecte si cela se produit uniquement sur une personne ou sur plusieurs. Si l'affichage du pouls ne fonctionne pas au cas par cas, il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. Dans ce cas, nous vous conseillons l'emploi d'une ceinture pectorale pour un affichage correct des pulsations cardiaques.

Attention : Votre appareil n'est pas un appareil médical. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'exactitude de la mesure de la fréquence cardiaque. L'affichage de la fréquence cardiaque sert uniquement comme aide pour l'entraînement.

Mesure télémétrique de la fréquence cardiaque

Votre ergomètre est déjà équipé en série d'un capteur de fréquence cardiaque. L'utilisation d'une ceinture pectorale permet la mesure des pulsations cardiaques sans fil. Grâce à cette façon optimale de mesurer la fréquence cardiaque avec la précision d'un électrocardiogramme, la fréquence cardiaque est prise directement sur la peau. La ceinture pectorale émet des impulsions au travers d'un réseau électro-magnétique au récepteur intégré dans la console.

Positionnement de la ceinture pectorale et humidification des électrodes :

Portez directement la ceinture en dessous de la base de la poitrine. Le capteur doit être placé au milieu de la poitrine. La ceinture doit être confortable mais pas trop lâche. Si la ceinture est trop lâche, le contact avec les électrodes peut être interrompu ou la ceinture peut glisser pendant l'entraînement. Le capteur s'allume automatiquement lors du port. Pour rendre possible une mesure exacte, il faut humidifier les électrodes en caoutchouc. Vous optimiserez cette mesure grâce à un gel conducteur pour ceinture pectorale qui est aussi utilisé pour les échographies.

Remarque :

Si vous n'avez pas été sportivement actif pendant un long laps de temps, vous devez consulter votre médecin afin de définir avec lui votre entraînement. En cas de problèmes cardiaques, de tension artérielle trop basse ou trop haute, de surpoids, vous devez consulter impérativement votre médecin.

Entraînement réglé par la fréquence cardiaque

Le réglage par la fréquence cardiaque vous garantit un entraînement extrêmement efficace et bon pour la santé. À l'aide du tableau suivant et votre âge, vous pouvez le consulter et déterminer votre fréquence cardiaque optimale pour votre entraînement. Un signal sonore est émis lorsque votre fréquence cardiaque dépasse les valeurs données de votre pouls. Vous apprendrez ci-dessous avec quelle fréquence cardiaque votre entraînement ciblé est bénéfique.

Brûlage des graisses (régulation du poids) : L'objectif principal consiste à brûler des graisses. Pour atteindre ce but, *un niveau d'intensité bas* (environ 55% de la fréquence cardiaque max.) et *une durée d'entraînement plus longue* sont utiles.


Entraînement cardio-vasculaire (entraînement d'endurance) : Le but primaire consiste à augmenter la résistance et le fitness grâce à l'amélioration de la mise à disposition de l'oxygène par le système cardiovasculaire. Pour atteindre ce but d'entraînement, *une intensité moyenne* (environ 75 % de la fréquence cardiaque max.) pour *une durée d'entraînement moyenne* est indispensable.

Intensité d'entraînement anaérobique (maximal) : Le but principal de l'intensité d'entraînement maximale consiste à améliorer la récupération après des périodes d'intensités courtes afin de retourner le plus rapidement possible dans la zone anaérobique. Pour atteindre ce but d'entraînement, *une haute intensité* (environ 90% de la fréquence cardiaque max.) est nécessaire pendant *une petite durée de charge intensive* qui suit une phase de récupération afin d'empêcher une fatigue de la musculature.

Exemple :

Pour une personne de 45 ans, la fréquence cardiaque est 175 ($220 - 45 = 175$).

- La zone de brûlage de graisse ciblée (55%) est d'environ 96 coups/min = $(220 - \text{âge}) \times 0,55$.
- La zone d'endurance ciblée (75%) est d'environ 131 coups/min = $(220 - \text{âge}) \times 0,75$.
- La fréquence cardiaque maximale pour un entraînement de charge anaérobique (90%) est d'environ 157 coups/min = $(220 - \text{âge}) \times 0,9$.



4.1 Instructions générales

AVERTISSEMENT

- + Stockez l'appareil dans un lieu où il reste hors de portée de tiers ou d'enfants.
- + Si votre appareil ne dispose pas de roulettes de déplacement, il convient de le démonter avant son transport.

▶ ATTENTION


- + Veillez à ce que l'appareil soit protégé contre l'humidité, la saleté et la poussière. Le lieu de stockage doit être sec, correctement aéré et présenter une température ambiante entre 10°C et 35°C.

4.2 Roulettes de déplacement

▶ ATTENTION

Si vous devez déplacer votre appareil sur un revêtement de sol particulièrement sensible et souple (parquet, stratifié ou planchers), recouvrez le sol de carton ou d'un matériau similaire afin d'éviter tout risque d'endommagement.

1. Placez-vous derrière l'appareil et soulevez-le jusqu'à ce que son poids soit reporté sur les roulettes de déplacement. Vous pouvez ensuite déplacer facilement l'appareil vers l'endroit souhaité. Si vous devez déplacer l'appareil sur une plus longue distance, veuillez démonter l'appareil et l'emballer en toute sécurité.
2. Choisissez le nouvel emplacement de l'appareil en respectant les consignes mentionnées dans le chapitre 1.4 du mode d'emploi.



5.1 Instructions générales



AVERTISSEMENT

- + Ne procédez à aucune modification non conforme sur l'appareil.



PRUDENCE

- + Toute pièce endommagée ou usée peut compromettre votre sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. Remplacez par conséquent immédiatement les composants endommagés ou usés. Adressez-vous à cet effet à votre contractant. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas remis en état. Si vous devez remplacer des pièces, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

ATTENTION

- + Outre les instructions et recommandations de maintenance et d'entretien mentionnées dans le présent mode d'emploi, des prestations de service et/ou de réparation peuvent être nécessaires ; ces opérations ne doivent être effectuées que par des techniciens SAV habilités.

5.2 Défaits et diagnostic des pannes

L'appareil a fait l'objet de contrôles de qualité réguliers tout au long de sa production. Il peut toutefois arriver que l'appareil présente des défauts ou des dysfonctionnements. Les pièces détachées sont souvent à l'origine de ces défaillances, auquel cas un remplacement de ces pièces est suffisant. Vous trouverez ci-après un aperçu des défauts les plus fréquents ainsi que les solutions de dépannage adéquates. Si l'appareil ne fonctionne toutefois toujours pas correctement, veuillez vous adresser à votre contractant.

| Défaut | Cause | Remède |
|--|------------------------------------|--|
| Bruits de claquement au niveau du pédalier | Pédales desserrées | Resserrez les pédales |
| L'appareil vacille | L'appareil n'est pas droit | Ajustez les pieds |
| Le guidon/la selle vacille | Vis desserrées | Serrez fermement les vis |
| L'écran est noir/ne fonctionne pas. | Piles usées ou câbles mal branchés | Changez les piles ou vérifiez le branchement des câbles / contrôlez le bloc d'alimentation |

| | | |
|--|--|--|
| <p>La fréquence cardiaque ne s'affiche pas</p> | <ul style="list-style-type: none"> + Interférences dans la pièce + Ceinture pectorale incompatible + Ceinture pectorale mal positionnée + Ceinture pectorale défectueuse ou pile usée + Affichage du pouls défectueux | <ul style="list-style-type: none"> + Éliminez les interférences (par ex. téléphone portable, Wi-Fi, tondeuse ou aspirateur, etc. ...) + Utilisez une ceinture pectorale adaptée (voir ACCESSOIRES RECOMMANDÉS) + Positionnez correctement la ceinture pectorale et/ou humidifiez les électrodes + Changez les piles + Vérifiez que l'affichage de la fréquence cardiaque est possible via les capteurs tactiles |
|--|--|--|

5.3 Codes de défauts et dépannage

Le système électronique de l'appareil procède à des tests en continu. En cas d'écarts, un code de défaut apparaît à l'écran et le fonctionnement normal de l'appareil est arrêté pour votre sécurité.

Veillez vous adresser à votre contractant pour prendre contact avec l'assistance technique.

5.4 Calendrier d'entretien et de maintenance


Pour éviter tout endommagement causé par la transpiration, il convient de nettoyer l'appareil avec une serviette humide (sans solvant !) après chaque séance d'entraînement.

Les opérations d'entretien suivantes sont à effectuer dans les intervalles de temps indiqués :

| Pièce | Une fois par semaine | Une fois par mois |
|---|----------------------|-------------------|
| Écran de console | N | I |
| Revêtements en plastique | N | I |
| Vis et câbles | | I |
| Vérifiez que les pédales sont bien serrées. | | I |
| Légende : N = nettoyage ; I = inspection | | |

6 ÉLIMINATION

À la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être confié à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour de plus amples informations, contactez le centre compétent d'élimination des déchets le plus proche de chez vous.



Les matériaux sont recyclables, conformément à leur marquage. Par le recyclage des matières, la réutilisation ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez activement part à la protection de notre environnement.

7 ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pour rendre votre entraînement encore plus agréable et efficace, nous vous recommandons de compléter votre appareil de fitness par des accessoires adéquats. Un **tapis de sol** vous permettra de poser votre appareil de fitness en toute sécurité, tout en protégeant votre sol des taches de transpiration. Vous pouvez également vous procurer des mains courantes supplémentaires pour votre tapis de course ou un **spray à base de silicone** pour entretenir les pièces mobiles.

Si votre appareil de fitness propose un entraînement basé sur la fréquence cardiaque, nous vous recommandons vivement l'utilisation d'une ceinture pectorale compatible afin de garantir une transmission optimale de votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également compléter votre appareil de musculation par des **poignées de traction** ou des **poids supplémentaires**.



Notre gamme d'accessoires offre une qualité optimale pour rendre votre entraînement encore plus efficace. Pour toute information sur nos accessoires compatibles, rendez-vous sur notre boutique en ligne et consultez le descriptif détaillé de nos produits. Il suffit à cet effet de saisir le numéro d'article correspondant en haut dans le champ de recherche. Vous serez alors dirigé vers les accessoires recommandés. Vous avez bien sûr également la possibilité de contacter notre service clientèle par téléphone, par mail, dans l'un de nos magasins ou via les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons !



Tapis de sol



Ceinture pectorale



Serviettes



Spray à base de silicone



Gel de contact

8.1 Numéro de série et désignation du modèle

Afin de vous assurer le meilleur service possible, nous devons connaître la désignation du modèle, le numéro d'article, le numéro de série, la vue éclatée et la liste des pièces. Vous trouverez les données de contact correspondantes au chapitre 10 du mode d'emploi.

① REMARQUE

Le numéro de série de votre appareil est unique. Il se trouve sur un autocollant blanc.

Entrez le numéro de série dans le champ correspondant.

Numéro de série :

Marque / catégorie :

Désignation du modèle :

Référence article :

8.2 Liste des pièces


| N° | Désignation (ENG) | Spécification | Nbre |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | Main Frame | | 1 |
| 2 | Front Stabilizer | | 1 |
| 3 | Rear Stabilizer | | 1 |
| 4L | Left Triangle Cap | 95.7*57.2*51.3 | 2 |
| 4R | Right Triangle Cap | 95.7*57.2*51.3 | 2 |
| 5 | Allen Bolt | M8x1.25x20L,8.8level | 12 |
| 6 | Spring Washer | D15.4xD8.2x2T | 12 |
| 7 | Flat Washer | D16xD8.5x1.2T | 12 |
| 8 | Front Post | | 1 |
| 9 | Seat Post | | 1 |
| 10 | Seat | 150*260*65,clamp,DD2681 | 1 |
| 11 | Seat Adjustable Tube | | 1 |
| 12 | L Knob 25L | M12*25L | 2 |
| 13 | Handlebar | | 1 |
| 14 | Computer Fixing Plate | | 1 |
| 15 | D Plug | 70*45*14 | 1 |
| 16 | Cover Of Front Post | 80*55*147 | 1 |
| 17 | Protective Cover | 80*55*61 | 1 |
| 18 | Inner Insert | 80*55*147 | 1 |
| 19 | Stop Plate(1) | 39*35*17 | 2 |
| 20 | Sping | D12.5*D1.2*20.7 | 2 |
| 21 | Stop Plate(2) | 38*35*17 | 2 |
| 22 | L Knob 50L | M10*50L | 2 |
| 23L | Left Chaincover | 744.3*512.4*77.7,with electric hole | 1 |
| 23R | Right Chaincover | 744.3*512.4*82 | 1 |
| 24L | Left Crank | 170*9/16"-20BC | 1 |
| 24R | Right Crank | 170*9/16"-20BC | 1 |
| 25L/R | Pedal | JD-304,9/16",double bearing-w/o SPD | 1 |
| 26 | Bolt | M8x1.0x16,10.9 level | 2 |
| 27 | Bolt Cover | D23x6.5 | 2 |

| | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------|---|
| 28 | Screw | M10*1.5*20L | 5 |
| 29 | Nut | M10*1.5*8T | 5 |
| 30 | Round Cross Bolt | M5x0.8x15L | 4 |
| 31 | Pin | D6*26.5*7.7 | 1 |
| 32 | Cross Screw | ST4.2*1.4*20L | 9 |
| 33L | Left Cover Of Brake | 95.4*53*33.4 | 1 |
| 33R | Right Cover Of Brake | 95.4*53*31.2 | 1 |
| 34 | Brake Handlebar | 101.1*48.2*37 | 1 |
| 35 | Belt | PK,J5,1295L | 1 |
| 36 | Puelly | D239.8*23,PK,J6 | 1 |
| 37 | Bb Sets | 127.5L | 1 |
| 38 | Flat Washer | D25*D8.5*2T | 2 |
| 39 | Outer Flywheel | D420*14 | 1 |
| 40 | Inner Flywheel | D290*34.3 | 1 |
| 41 | Cable Plug | D4*D12*13 | 2 |
| 42 | Swing Connection Fixing Bracket | | 1 |
| 43 | Flywheel ring | | 1 |
| 44 | Screw | M6*1*15L,8.8 level | 6 |
| 45 | Tension Cable | D1.5*350L ,freedom length 56 | 1 |
| 46 | Lower Tension Cable | 1300L | 1 |
| 47 | Magnet Fixing Bracket | | 1 |
| 48 | Magnet | D18*10T | 8 |
| 49 | Magnet Fixing Plate | | 1 |
| 50 | Axle Of Magnet Fixing Bracket | D8.2*65L | 1 |
| 51 | Spring | D1.2*55L | 1 |
| 52 | Flat Washer | D18*D8.5*1.0T | 1 |
| 53 | Nylon Nut | M8*1.25*8T | 5 |
| 56 | Magnet Cell | 29*3*3 | 6 |
| 57 | Cross Screw | M5*0.8*10L | 4 |
| 59 | Adjustable Round Wheel | D59*M10*40L | 4 |
| 60 | Bolt | M8*1.25*40L,8.8level | 2 |
| 61 | Round Moving Wheel | D70.5*23 | 2 |

| | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|----|
| 62 | Bushing | D22.2*D8.2*7T | 4 |
| 63 | Nylon Nut | M8*1.25*8T | 3 |
| 64 | Screw | ST4*1.41*12L | 10 |
| 65 | Idle Wheel Fixing Plate | | 1 |
| 66 | Carriage Bolt | M8*1.25*20L,8.8level | 3 |
| 67 | Adjustable Bolt | M6*1.0*46 | 1 |
| 68 | Nut | M6*1*5T | 1 |
| 69 | Bearing | 6203-2RS plastic cover | 2 |
| 71 | Flat Washer | D18*D8.5*1.2T | 2 |
| 72 | C Ring | S-17(1T) | 2 |
| 73 | Curved Washer | D17*D22*0.3T | 1 |
| 74 | Nut | M8*1.25*6T | 1 |
| 75 | Screw | M8*1.25*16L | 4 |
| 76 | Spring | D1.4*55L | 1 |
| 77 | Fixing Plate Of Brake Strap | 100*63*3.0T | 1 |
| 78 | Bolt | M8*52L 15MM | 1 |
| 79 | Cover Of Moving Wheel | M6*1.0*50L,8.81level | 1 |
| 80 | Brake Plate | 54.5*37*13 | 1 |
| 81 | Cow Leather | 52*31*4T | 1 |
| 82 | Bolt | M8x1.25x45L 8.81level | 1 |
| 83 | Square Plug | 38x38x18L, | 3 |
| 84 | Cross Bolt | M5*0.8*10L | 4 |
| 85 | Computer | SM-7224-64, ROHS | 1 |
| 86 | Round-Head Screw | M5*0.8*15L | 2 |
| 87 | Nylon Nut | M6*1.0*6T | 1 |
| 88 | Screw | M6*1*15L,8.81level | 2 |
| 89 | Tension Fixing Plate | 25*24*3T | 1 |
| 90 | Screw | ST4.2*1.4*15L | 4 |
| 91 | Fixing Plate (1) | 105.5*35*2.5T | 1 |
| 92 | Buffer | D10*5.5T | 2 |
| 93 | Bolt | M5*0.8*10L,8.81level | 2 |
| 94 | Flat Washer | D15*D5.2*1.0T | 2 |
| 95 | Fixing Plate (2) | 105.5*10*2.5T | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------|-----------------|---|
| 96 | Round Magnet | M02 | 1 |
| 97 | Round Screw | M5*10L | 1 |
| 98 | Sensor Bracket | 24*22*2.5T | 1 |
| 99 | Sensor Cable | 50L | 1 |
| 100 | Adaptor | output:9V.500MA | 1 |
| 101 | Electric Cable | 700L | 1 |
| 102 | Cable Buckle | 17.5*8.2*2.2 | 1 |
| 103 | Cross Screw | ST4.2x1.4x12L | 4 |
| 104 | Motor | | 1 |
| 105 | Upper Computer Cable | 300L | 1 |

8.3 Vue éclatée



Les appareils d'entraînement de Taurus® sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si, malgré les soins apportés, votre appareil de fitness ne fonctionnait pas de manière irréprochable, nous le regrettons vivement et nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Notre ligne d'assistance technique se tient volontiers à votre disposition par téléphone.

Descriptions de défauts

Votre appareil d'entraînement a été conçu pour vous garantir en permanence un entraînement de haut niveau. Toutefois, en cas de problème, veuillez d'abord lire le mode d'emploi. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même le problème, adressez-vous à votre contractant ou à notre ligne d'assistance gratuite. Pour pouvoir résoudre vos problèmes dans les meilleurs délais, veuillez décrire le défaut le plus précisément possible.

Outre la garantie légale, nous accordons une garantie sur tous les appareils de fitness achetés chez nous dans la mesure des dispositions suivantes.

Cela n'affecte en aucune façon vos droits légaux.

Bénéficiaire de la garantie

Le bénéficiaire de la garantie est le premier acheteur ou toute personne ayant reçu en cadeau un produit neuf acheté d'un premier acheteur.

Délais de garantie

Dès la livraison de l'appareil, nous vous offrons une garantie dessus, dont la durée est précisée sur notre boutique en ligne. Vous trouverez la durée de la garantie de votre appareil sur la page du produit correspond de notre site internet.

Frais de remise en état

L'indemnisation garantie se fait selon notre choix par réparation, par échange des pièces endommagées ou par échange de l'intégralité de l'appareil. Les pièces de rechange à monter soi-même lors de l'assemblage de l'appareil doivent être remplacées par le bénéficiaire de la garantie lui-même et ne sont pas prévues dans la remise en état. Après expiration de la période de garantie pour les frais de remise en état, une garantie sur les pièces est accordée mais elle n'inclut pas les frais de réparation, de montage et d'expédition.

Les périodes d'utilisation sont définies comme suit :

- + Utilisation à domicile : exclusivement usage privé à domicile jusqu'à 3 heures par jour
- + Usage semi-professionnel : jusqu'à 6 heures par jour (par ex. centres de rééducation, hôtels, clubs, salle de fitness en entreprise)
- + Usage professionnel : plus de 6 heures par jour (par ex. en salle de gym)

Service Garantie

Durant la période de garantie, les appareils présentant des dysfonctionnement dûs à des défauts du matériel utilisé ou des défauts de fabrication seront, à notre appréciation, réparés ou remplacés. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Les prestations de la garantie n'entraînent ni une prolongation ni un renouvellement du délai de garantie.

Conditions de garantie

Pour pouvoir faire usage de la garantie, il convient de procéder comme suit :

Prenez contact par courriel ou par téléphone avec le service clientèle. Si le produit sous garantie doit être envoyé pour réparation, les frais encourus sont à la charge du vendeur. Après expiration de la garantie, les frais de transport et d'assurance sont à la charge de l'acheteur. Si le défaut entre dans le cadre de notre prestation de garantie, un appareil réparé ou un appareil neuf vous sera envoyé.

Les droits à la garantie sont exclus dans le cas de dommages causés par :

- + une utilisation incorrecte ou non conforme
- + les influences environnementales (humidité, chaleur, poussière etc.)
- + le non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- + le non-respect des consignes figurant dans le mode d'emploi
- + des violences (par ex. chocs, coups, chutes)
- + des interventions effectuées par un service après-vente autre que ceux agréés
- + des tentatives de réparation effectuées par l'acheteur

Justificatif d'achat et numéro de série

Assurez-vous d'être en mesure de présenter la facture correspondante en cas de recours à la garantie. Afin de pouvoir identifier clairement la version de votre modèle et pour notre contrôle de qualité, nous devons connaître, pour toute intervention S.A.V, le numéro de série de votre appareil. Notez si possible le numéro de série ainsi que votre numéro client avant d'appeler notre ligne d'assistance. Cela facilitera le traitement de votre demande.

Si vous avez des difficultés à trouver le numéro de série de votre appareil d'entraînement, demandez de l'aide auprès de nos collaborateurs du service après-vente.

Service hors garantie

En cas de défectuosité de votre appareil d'entraînement après expiration de la garantie ou si le défaut n'entre pas dans le cadre de la prestation de garantie (par ex. dommages dûs à une usure normale), nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée. Veuillez vous adresser à notre service clientèle afin de trouver une solution rapide et économique à votre problème. Dans ce cas, les frais d'envoi seront à votre charge.

Communication

Un entretien avec nos spécialistes suffit dans de nombreux cas à remédier à vos problèmes. Nous savons combien il est important pour vous que les problèmes soient résolus rapidement et simplement afin que vous puissiez profiter des joies de l'entraînement sans subir de longues périodes d'interruption. Il est également dans notre intérêt de trouver une solution rapide et non bureaucratique à votre demande. Gardez donc à portée de main votre numéro client ainsi que le numéro de série de l'appareil défectueux.

| DE | DK | FR |
|---|--|---|
| <p>TECHNIK</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> info@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> | <p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p> | <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p> service-france@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p> |
| | PL | BE |
| | <p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p> | <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p> |

| UK | NL | INT |
|--|--|--|
| <p>TECHNICAL SUPPORT</p> <p> +44 141 876 3986</p> <p> support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p> +44 141 876 3972</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p> | <p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p> +31 172 619961</p> <p> info@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage.</p> | <p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@sport-tiedje.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p> |
| | AT | CH |
| | <p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> | <p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> |

Vous trouverez sur cette page web une liste détaillée de tous les magasins du Groupe Sport-Tiedje en France et à l'étranger, avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture.

www.fitshop.fr/aperçu-de-nos-succursales